

Tartalomjegyzék

- I. Termék tulajdonságainak bemutatása.....1
anyag/Digitális FM(frekvenciamoduláció)/szél és hullámok elleni ellenállás/tartósság/teherbírás
- II. Tartozékok.....2
motor/akkumulátor/éjszakai fények/távirányító/hajótest
- III. Hajótest bemutatása.....4 csali tárolók
- IV. Távirányító részletek.....5
- V. Instrukciók az akkumulátor használatához és töltéséhez.....8
- VI. Karbantartás.....9

Tulajdonságok bemutatása

Legjobb minőség

A hajó ABS-t használ méreg és bűdös szagok nélkül. Az ABS erős antiellenállással és kopásgátlóval elősegíti a hajó színének megtartását hosszú időig. Könnyű takarítani, ahogy az ABS legyőzi a kémiai környezetszennyezést.

Professzionális digitális és teljesen automatikus FM eszköz

Hosszútávú távirányító hatás; kontrolláltság alatt van, hogy fel lehessen venni a hajót.

Erős szelek és hullámok ellenállása

Két vízálló motorral rendelkezik. Ezek képesek megállítani a hajót, és képesek az 5ös erősségű szelek ellenére is menni.

Hosszú ideig tartós

Szimpla feladat, erős stabilitás, szabadon változtatható a sebesség és az irány.

Tartozékok bemutatása

Motor

Fordulási sugár 0,8-1 méter

Akkumulátor

Feltöltése: 7.4V, 5200AH, Használhatósági idő kb. 2 óra egy töltéssel. A csomag tartalmazza a szükséges töltőt is.

Figyelmeztetés: Alacsony akkumulátor szintnél jelző riasztó biztosítja a biztonságos visszajutást.

Éjszakai fények

Az éjszakai fények segítik a horgászt, az irányváltásban, és a halak csalogatásában.

Távirányító

Távirányító hatótáv kb. 300 méter.

Hajótest

Irányok: elülőre, hátra, jobbra és balra, engedje el a csalit rugalmasan és óvatosan, képes ellenállni a kb. 3-4-es erősségű hullámoknak.

Betöltése

Kettő tároló kialakítása:

1. Minden csali tárolót távirányítással lehet irányítani.
2. Az éjszakai fényeket kék színnel terveztük.

Funkciói:

1. Képes az irányok észrevételében az éjszakai horgászat során.
2. Becsalja a halakat.

Betöltési terhelhetőség maximum 1kg.



A távirányító csatlakoztatása a hajóval.

Kapcsold be a hajót és a távirányítót majd nyomd meg a „Tanuló” gombot addig amíg nem hallasz egy sípoló hangot, ami azt mutatja, hogy a kapcsolódás elindult, majd nyomd be a vevő kapcsolóját, és ha a LED lámpa villog, akkor az azt mutatja, hogy a kapcsolódás sikeres volt.

Normál távirányítói mód:

Használja a billenő gombot. A billenőgomb előre és hátratulásával mozgathatja előre és hátra a hajót, és állíthatja annak sebességét. Jobbra és balra irányításával tudja állítani az irányokat.

Kettő kikötés van amit követni kell:

A billenőgomb egyenesen felfelé néz, akkor a hajó áll. Ha a billenőgomb balra néz, akkor a jobb oldali motor áll meg, ha pedig a billenőgomb jobbra néz, akkor a bal oldali motor áll meg. Ha a billenőgombok előre, vagy hátra néznek, akkor a motorok 0% és 100% közti erővel működhetnek. Ekkor a jobb és bal oldali motorok alkalmazkodni fognak a billenőgombhoz, ha az egy kicsit balra vagy jobbra néznek.

Állandó sebességű utazó mód. (tempomat)

Ha a csalihajó előre vagy balra halad, akkor a távirányítón nyomja meg az utazó mód gombot, engedje el a billenőgombot, és a hajó magától fog menni a kívánt sebességen. Ha a hajó áll, akkor ne nyomja meg az utazó gombot, mert nem lesz hatása arra. Ha utazó módban van a hajó, akkor jobbra és balra tudja azt irányítani. Utazó mód kikapcsol, ha újra megnyomja az utazó mód gombot.

Feszültségjelző

A LED lámpa a távirányítón lassan kezd el villogni, ami mutatja a távirányító alacsony akkumulátor töltöttségi szintjét, amikor az akkumulátor töltöttsége alacsonyabb mint 2.3v.



Ergonómikus kialakítású távirányító és áramvonalas hajótest

Stabilabb hajózás

Erősebb ellenállás a szelek és a hullámok ellen

7.2V*5200mA magas kapacitású akkumulátor

Gyorstöltés

Hosszú ideig használható



Akkumulátor használatához és töltéséhez instrukciók

Fő akkumulátor (Alap)

A gépnek beépítve van az akkumulátora.
Használat során a tároló felület zárható.

Töltő interfész

Másodlagos akkumulátort érdemes venni külön.



Karbantartás

Távirányító

Távolítsa el az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót.

Motor

Ellenőrizze a motorokat használat után esedleges törmelékek miatt.

Hajótest

1. Használat után tartsa szárazon és tisztán a hajót.
2. Vegye ki az akkumulátort, ha nem használja azt, és tegye gondos, biztonságos helyre.
3. Ne tegye egy helyre a hajót rozsdásító folyadékokkal együtt.
4. Ne zárja el a magas hőmérsékletű részeket.
5. Tegye a hajót a zsákba, hogy ne érintkezzen kosszal, ha nem használja azt.

